УТВЕРЖДЕНО ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-1 001-ЛУ

# ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

# «SMART-SERVER»

# Программное обеспечение конфигурирования и мониторинга

# «SMART-SERVER»

Руководство пользователя

Часть 2

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-2 001

Листов 17

# СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 2. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «АРМ	Т ТЕЛЕМЕХАНИКА» З
<ol> <li>НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ</li> <li>УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАМ 2.1. Требования к аппаратным средствам</li> </ol>	
2.2. Требования к программным средства	им4
<ul> <li>3. УСТАНОВКА И ЗАПУСК ПРОГРАМИ</li> <li>4.1. Загрузка текущей конфигурации:</li> </ul>	1Ы5 6 
<ul><li>4.2. Просмотр оперативной информации</li><li>4.3. Программный арбитр</li></ul>	по направлениям8 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДЕ. КОЭФФИЦИЕНТ Перечень принятых сокращений	ЛЫ, АПЕРТУРА, ВЕСОВОЙ 10 16

# часть 2. программный продукт «арм телемеханика» 1. назначение программы

Программа предназначена для установки на рабочих местах оперативного персонала, обслуживающего прикладное программного обеспечения сервера системы сбора и передачи технологической информации «SMART-SERVER». Программный продукт предназначен для мониторинга «SMART-SERVER» и обеспечивает:

- Просмотр текущих значений принимаемых телеизмерений и телесигнализации по каждому из направлений.
- Просмотр последних переданных значений телеизмерений и телесигнализации по каждому из направлений.
- Оперативное изменение свойств телеизмерений и телесигнализации.
- Отображение состояния всех каналов связи.
- Цифровой осциллограф для отладки данных принятых по каналам связи.
- Управление каналами Старт, стоп, рестарт.
- Управление «SMART-SERVER» старт, стоп, рестарт.

# 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

#### 2.1. Требования к аппаратным средствам

- Тип аппаратной платформы IA 32/64
- жесткий диск объемом, Гб 10, не менее;
- оперативную память объемом, Мб 512, не менее;
- монитор, обеспечивающий комфортную работу в разрешении не менее 1280х768.

### 2.2. Требования к программным средствам

- Операционная система Microsoft Windows XP Professional SP3 или выше. Не рекомендуется использование систем на базе Windows XP Embedded;
- Microsoft .NET Framework версии 4.0.

## 3. УСТАНОВКА И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

 Выполните действия, описанные в пп.1-2 раздела 3 первой части руководства.
 В файл hosts, находящийся в каталоге операционной системы \WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\etc, добавьте следующие строки:

x.x.x.x CPPS1

y.y.y.y CPPS2

где х.х.х.х и у.у.у.у – IP-адреса первого и второго полукомплектов резервированного комплекса «SMART-SERVER».

- Для установки программы конфигурирования скопируйте с компакт-диска папку «ARM» с файлами ARM.exe, CppsObjectModel.dll, CppsProtocols.dll, WinInetApiWrapper.dll на жесткий диск. Дополнительной инсталляции не требуется.
- 4) Запуск программы осуществляется двойным щелчком на иконке приложения ARM.exe.

## 4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

#### 4.1. Загрузка текущей конфигурации:

Загрузить текущую конфигурацию		К Состояние	каналов	Прогр	AME
Загрузка конфигурации	×	ЦППС1	C K	Санал	Ha
Копировать конфигурацию в	- F	ЦППС2			

Рисунок 1. Загрузка конфигурации

Возможны следующие варианты:

- Загрузка конфигурации первого полукомплекта с локального диска.
- Загрузка конфигурации второго полукомплекта с локального диска.

Закладки:

🐔 Полукомплект №1 🚦	Полукомплект№2	🗢 Состояни	е каналов	Прогр	аммный арбитр
			Адрес H	Канал	Наименование

#### Рисунок 2. Закладки

Полукомплект 1: Оперативная информация по первому полукомплекту «SMART-SERVER» Полукомплект 2: Оперативная информация по второму полукомплекту «SMART-SERVER»

Вся система сбора информации состоит из набора направлений. Каждое направление представляет собой телемеханическое направление и содержит:

- Основной канал Основной канал телемеханического направления, по которому принимаются и передаются телемеханическая информация.
- Резервный канал Резервный канал телемеханического направления, по которому принимаются и передаются телемеханическая информация.
- Принимаемые Телеизмерения Текущие значения принимаемых телеизмерений.
- Принимаемые Телесигналы Текущие значения принимаемых телесигналов.
- Ретранслируемые Телеизмерения Последние переданные значения телеизмерений.
- Ретранслируемые Телесигналы Последние переданные значения телесигналов.

#### 7

### ЛКЖТ.ЭН.50 5290-01 91 01-2 001



Рисунок 3. Комплекс технических средств

Окно представления состояния каналов: Отображает состояние каналов обоих

#### полукомплектов.

Полукомплект №1 Полукомплект №	ие каналов								
Направление Осн. ка Время		Рез. ка	Время	Направление	Осн. ка	Время	Рез. ка	Время	
ТМ-800А ПС Лондоко	N/A	N/A	N/A	N/A	ТМ-800А ПС Лондоко	N/A	N/A	N/A	N/A
ТМ-800А Хабаровская ТЭЦ-3	N/A	N/A	N/A	N/A	ТМ-800А Хабаровская ТЭЦ-3	N/A	N/A	N/A	N/A
ТМ-800А Комсомольская ТЭЦ-3	N/A	N/A	N/A	N/A	ТМ-800А Комсомольская ТЭЦ-3	N/A	N/A	N/A	N/A
TM-800A HFP3C OP9	N/A	N/A	N/A	N/A	TM-800A HEP3C OP9	N/A	N/A	N/A	N/A
ТМ-800А НГРЭС ГЩУ	N/A	N/A	N/A	N/A	ТМ-800А НГРЭС ГЩУ	N/A	N/A	N/A	N/A
РПТ-80 Хабаровскэнерго	N/A	N/A	N/A	N/A	РПТ-80 Хабаровскэнерго	N/A	N/A	N/A	N/A
РПТ-80 Дальэнерго	N/A	N/A	N/A	N/A	РПТ-80 Дальэнерго	N/A	N/A	N/A	N/A
TM-800A 3F3C	N/A	N/A	N/A	N/A	TM-800A 3F3C	N/A	N/A	N/A	N/A
РПТ - 80 Амурэнерго	N/A	N/A	N/A	N/A	РПТ - 80 Амурэнерго	N/A	N/A	N/A	N/A
ТМ-800А ПС Этеркан	N/A	N/A	N/A	N/A	ТМ-800А ПС Этеркан	N/A	N/A	N/A	N/A
ТМ-800А ПС Старт	N/A	N/A	N/A	N/A	ТМ-800А ПС Старт	N/A	N/A	N/A	N/A
ТМ-800А ПС Облучье	N/A	N/A	N/A	N/A	ТМ-800А ПС Облучье	N/A	N/A	N/A	N/A
ТМ-800А ПС Гидролизная	N/A	N/A	N/A	N/A	ТМ-800А ПС Гидролизная	N/A	N/A	N/A	N/A
ТМ-800А ПС Комсомольская	N/A	N/A	N/A	N/A	ТМ-800А ПС Комсомольская	N/A	N/A	N/A	N/A
ТМ-800А ПС Хабаровская	N/A	N/A	N/A	N/A	ТМ-800А ПС Хабаровская	N/A	N/A	N/A	N/A
ТМ-800А ПС Амурская	N/A	N/A	N/A	N/A	ТМ-800А ПС Амурская	N/A	N/A	N/A	N/A
Приморская ГРЭС	N/A	N/A	N/A	N/A	Приморская ГРЭС	N/A	N/A	N/A	N/A
РПТ-80 ЦДУ	N/A	N/A	N/A	N/A	РПТ-80 Ц Д У	N/A	N/A	N/A	N/A
КОТМИ ОДУ Сибири	N/A	N/A	N/A	N/A	КОТМИ ОДУ Сибири	N/A	N/A	N/A	N/A
РПТ-80 ПС ДВ	N/A	N/A	N/A	N/A	РПТ-80 ПС ДВ	N/A	N/A	N/A	N/A
ОИК	N/A	N/A	N/A	N/A	ОИК	N/A	N/A	N/A	N/A

#### Рисунок 4. Состояние всех каналов

#### Окно «Цифровой осциллограф»

Для того чтобы запустить осциллограф выберите канал и выберите в меню осциллограф как показано на рис 4. Должно появится следующее окно:

e- Osc				
Старт	Стоп	Очистить	Сохранить	
Nº .	Bpe	емя	Dec	Hex

Рисунок 5. Осциллограф

#### 4.2. Просмотр оперативной информации по направлениям

Для того чтобы просмотреть текущие значений принимаемых телеизмерений и телесигнализации по направлению, или для просмотра последних переданных значений телеизмерений и телесигнализации по направлению выберете объект как показано на рисунке.



#### Рисунок 6. Просмотр данных принимаемых по направлению

В правой части окна появится список всех принимаемых/ретранслируемых ТИ/ТС.

-	1				,	,	,	,	
#	Наименование	Тип	Значение	Код (	Врем	Знач	Код (	Врем	Руч.
32.0	Амурская ВЛ-500 "Хабаровская"	РТ - Переток мощности акт	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33.0	Амурская ВЛ-500 "Хабаровская"	QT - Переток мощности реа	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34.0	Амурская ВЛ-500 "ЗГЭС"	РТ - Переток мощности акт	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35.0	Амурская ВЛ-500 "ЗГЭС"	QT - Переток мощности реа	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
69.0	Амурская U 110 кВ	U-Напряжение	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36.0	Амурская U500 "Хабаровская"	U-Напряжение	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37.0	Амурская U500 III с.ш. "ЗГЭС"	U-Напряжение	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38.0	Амурская U500 "Амурская"	U-Напряжение	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39.0	Амурская U220	U-Напряжение	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40.0	Амурская ВЛ-220 "Короли-тяга"	РТ - Переток мощности акт	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41.0	Амурская ВЛ-220 "Короли-тяга"	QT - Переток мощности реа	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42.0	Амчрская ВЛ-220 "Ледяная"	РТ - Переток мошности акт	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Рисунок 7. Просмотр принимаемых ТИ по направлению

В таблице представлены следующие характеристики каждого ТИ:

- Наименование
- Тип
- Значение, принятое по основному каналу
- Код, принятый по основному каналу
- Время последнего изменения
- Значение, принятое по резервному каналу
- Код, принятый по резервному каналу
- Время последнего изменения
- Ручное значение

По цвету записи можно определить следующие характеристики:

Таблица 1

Цвет	Состояние ТИ
Черный	ОК
Коричневый	Выход за предупредительные пределы
Красный	Выход за аварийные пределы
Оранжевый	Выход за физические пределы
Зеленый	Ручной ввод

#### 4.3. Программный арбитр

Отображение состояния и управление программным арбитром осуществляется на закладке «Программный арбитр». В разделе «Состояние системы» отображается информация, описанная в таблице ниже.

Таблица 2

Синхронизация	Синхронизация данных реального времени включена или				
Chinaponnoullin	выключена				
Рош	Полукомплект основной или резервный (задается ключом				
	/Backup в строке запуска программы mon.exe)				
Режим арбитра	Режим работы арбитра – автоматический или ручной				
Состояние	Режим работы полукомплекта в резервированном комплексе				
	– активный или неактивный				
Время изменения режима	Показывается время изменения режима работы арбитра				
Время изменения состояния	Показывается время изменения режима работы				
Бремя изменения состояния	полукомплекта – активный или неактивный				
Исправность оборудования %	100% – полукомплект полностью работоспособен				
Пеправноств осорудования, 70	0 % – зафиксирована неисправность полукомплекта				

Ручное управление программным арбитром осуществляется в разделе «Управление арбитром». Для этого надо выбрать нужную команду и нажать кнопку «Выполнить». Описание команд приведено в таблице ниже.

Таблица 3

	Перевести полукомплект 1 в активное состояние, режим
Полукомплект т	работы арбитра ручной.
Авто	Перевести режим работы арбитра в автоматический режим.
	Перевести полукомплект 2 в активное состояние, режим
HOJIYKOMIJICKI Z	работы арбитра ручной.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДЕЛЫ, АПЕРТУРА, ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ

«SMART-SERVER» может осуществлять прием телеизмерений как в инженерных величинах, так и в телемеханических квантах (в коде).

В случае приема телеизмерения в виде инженерного значения алгоритм обработки будет следующий:

- Принятое значение проверяется на выход за физические пределы. В данном случае используются физические пределы в инженерных величинах. В случае выхода за физические пределы в описателе качества телеизмерения устанавливается признак OV = 1 (переполнение).
- 2) Заданное кодовое значение апертуры переводится в инженерные величины и умножается на весовой коэффициент:
   *Апертура = Апертура \_ код \* Цена кванта \* Весовой коэффициент*
- 3) Принятое инженерное значение умножается на весовой коэффициент. Полученное значение отображается в АРМ телемеханика и используется при ретрансляции телеизмерения. Ретрансляция осуществляется при условии, что инженерное значение (с учетом весового коэффициента) изменилось на апертуру. Расчет апертуры – см. п.2.

В случае приема телеизмерения в виде кодового значения, алгоритм обработки будет следующий.

- Принятое кодовое значение проверяется на выход за физические пределы. В данном случае используются физические пределы в коде. В случае выхода за физические пределы в описателе качества телеизмерения устанавливается признак OV = 1 (переполнение).
- 2) Принятое кодовое значение используется для определения необходимости передавать (ретранслировать) телеизмерение по изменению. Ретрансляция осуществляется, если значение кода изменилось на заданную апертуру. Если задана нулевая апертура, значение должно измениться хотя бы на один квант.
- 3) По принятому кодовому значению вычисляется инженерное значение. Вычисленное инженерное значение умножается на весовой коэффициент. Полученное значение отображается в АРМ телемеханика и используется при ретрансляции телеизмерения в виде инженерного значения.

Для пересчета инженерных значений в кодовые (и наоборот) используется линейная шкала, которая задается значениями физических пределов в инженерных величинах и в коде.

Для определения формулы линейной зависимости между инженерными и кодовыми значениями воспользуемся уравнением прямой, проходящей через две точки M1(x1,y1) и M2(x2,y2):

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

Или:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

В нашем случае:

- $x_1$  нижний предел в коде
- $\mathcal{Y}_1$  нижний предел в инженерных значениях
- *x*<sup>2</sup> верхний предел в коде
- *У*<sup>2</sup> верхний предел в инженерных значениях

После подстановки получаем уравнение следующего вида:

Инж.значение – Инж.зн.: 
$$H\Pi = \frac{И$$
нж.зн.:  $B\Pi - И$ нж.зн.:  $H\Pi$  (Kod – Kod :  $H\Pi$ )   
 Kod :  $B\Pi - Kod$  :  $H\Pi$ 

Или:

$$Uh\mathcal{K}.shauehue = \frac{Uh\mathcal{K}.sh.:B\Pi - Uh\mathcal{K}.sh.:H\Pi}{Ko\partial:B\Pi - Ko\partial:H\Pi}(Ko\partial - Ko\partial:H\Pi) + Uh\mathcal{K}.sh.:H\Pi$$

В конфигураторе отношение  $\frac{И h \# . 3 h : B\Pi - И h \# . 3 h : H\Pi}{Kod : B\Pi - Kod : H\Pi}$  называется ЦЕНОЙ КВАНТА.

Инж.значение = ЦЕНА КВАНТА \* Код + Инж.зн.: НП – ЦЕНА КВАНТА \* Код : НП

Выражение *Инж.зн.*: *НП* – *ЦЕНА КВАНТА* \* *Код* : *НП* в конфигураторе называется ЗНАЧЕНИЕМ НУЛЕВОГО КВАНТА.

Таким образом, получили уравнение прямой с угловым коэффициентом y = kx + b, где:

k - угловой коэффициент прямой = ЦЕНА КВАНТА =  $\frac{Инж.зн.:B\Pi - Инж.зн.:H\Pi}{Kod:B\Pi - Kod:H\Pi}$ 

b - смещение прямой по оси ординат =

ЗНАЧЕНИЕ НУЛЕВОГО КВАНТА = Инж.зн.: НП – ЦЕНА КВАНТА\*Код: НП

Графически взаимосвязь между инженерными и кодовыми значениями выглядит следующим образом:



Рисунок 1.1. Графическая взаимосвязь между инженерными и кодовыми значениями

Если значение нулевого кванта равно нулю, т.е. нулевой квант равен нулю в инженерных величинах, то *Инж.значение* = *ЦЕНА КВАНТА\* Код*.





Рисунок 1.2. Графическая взаимосвязь между инженерными и кодовыми значениями



Рисунок 1.3. Графическая взаимосвязь между инженерными и кодовыми значениями

#### Пример

Измерительный преобразователь подключен к трансформатору напряжения, номинальное первичное напряжение которого 60000 В, номинальное вторичное напряжение – 60 В. Преобразователь подключен ко вторичным цепям и передает в протоколе МЭК 60870-5-104 значения от 0 до 60 в формате R32. Коэффициент трансформации равен 1000.

Требуется ретранслировать на верхний уровень значение первичного напряжения трансформатора с апертурой в 1 кВ.

Так как передаваемые значения могут изменяться в интервале от 0 до 60 В, то нижний предел в инженерных величинах равен 0, верхний предел равен 60.

Чтобы получить в «SMART-SERVER» значение первичного напряжения, необходимо установить весовой коэффициент для данного телеизмерения, равным 1000.

При создании телеизмерения апертура задается в коде, поэтому следующим шагом будет вычисление кодового значения апертуры.

*Апертура = Апертура \_ код \* Цена кванта \* Весовой коэффициент* 

В нашем примере цену кванта и значение нулевого кванта можно задать произвольно, т.к. прием и ретрансляция осуществляется в инженерных значениях и пересчета в кодовое значение не требуется.

Выберем цену кванта, равной 0.1 и значение нулевого кванта, равное нулю. То есть нулевой квант будет соответствовать нулю в инженерных значениях.

По условию примера значение апертуры равно 1000 В, весовой коэффициент равен 1000.

Тогда  $Anepmypa\_\kappa o \partial = \frac{1000}{0,1*1000} = 10$ 

Теперь требуется подобрать верхний и нижний пределы в коде таким образом, чтобы цена кванта равнялась 0.1.

Для этого воспользуемся формулами цены кванта и нулевого кванта. *Нулевой квант = Инж.зн.*: *НП – ЦЕНА КВАНТА* \* *Код* : *НП* 

Нулевой квант выбрали равным нулю, следовательно Инж.зн.: НП = ЦЕНА КВАНТА \* Код : НП 0 = ЦЕНА КВАНТА \* Код : НП Код : НП = 0 Таким образом, нижний предел в коде равен 0.

Цена кванта = 
$$\frac{Инж.зн.: B\Pi - Инж.зн.: H\Pi}{Kod: B\Pi - Kod: H\Pi}$$
  
 $0.1 = \frac{60 - 0}{Kod: B\Pi - 0}$ 

 $Ko\partial$  :  $B\Pi = 600$ 

Введем вычисленные значения в соответствующие поля формы «Новое ТИ»:

🗏 Новое ТИ	
Наименование: U_0001 Имя ОРС-тэ	ra:
Адресация: Номер КП 1 🕂 Адрес 1	
Тип: U · Напряжение 💌 🧲 Весовой коз	ффициент: 1000 🗄
Нач значение ричного ввода:	
Замещающая информация • не используется С используется С ручной ввод	
Замещающий ТИ: 104	
Направление: [001] 104	~
Телеизмерение:	
Физические пределы	
Инженерные значения Код	
Нижний предел 0 Нижний предел о	
Верхний предел 60 Верхний предел 6	00
Значение нитевого кванта 0.1.	
Г Использовать зону нечувствительности: 0	Апертура 10
🗆 Архивное ТИ 👘 Реверсивность 👘 Контроль на сманс	к кода: 5
🦳 Контролировать выход за пределы:	
Предупредительные пределы	
Нижний предел	0
Верхний предел 250 Верхний предел	250
Контроль на необновление данных с УТМ	
• Неконтролировать С Контролировать с периодом (сек):	0

Рисунок 1.4. Вкладка "Новое ТИ"

## Перечень принятых сокращений

- АРМ автоматизированное рабочее место;
- АСУ ТП автоматизированная система управления технологических процессов;
- ИКУ интеллектуальное коммуникационное устройство;
- КП контролируемый пункт;
- ЛВС локальная вычислительная сеть;
- ОС операционная система;
- ПМЗ поле мгновенного значения;
- ПО программное обеспечение;
- ППО прикладное программное обеспечение;
- РЗА релейная защита и автоматика;
- СОТИ АССО система обмена технологической информацией с автоматизированными системами

Системного Оператора;

- ССПИ система сбора и передачи информации;
- ССПТИ система сбора и передачи технологической информации;
- ТИ телеизмерение;
- ТИИ телеизмерение интегральное;
- ТИТ телеизмерение текущее;
- ТС телесигнализация;
- ТУ телеуправление;
- ЦПМ центральный процессорный модуль;
- ЦППС центральная приемо-передающая станция.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Лист регистрации изменений										
	н	омера листов	в (страни	ц)	Всего	No	Входящий №				
Изм.	измененны х	замененных	новых	аннулирова нных	листов (страниц) в докум.	№ докум.	сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата		